

ユーザー各位

福井コンピュータアーキテクト株式会社

GLOOBE 確認申請支援ツール 2019 版をご利用中の皆様へ

## GLOOBE 確認申請支援ツール 2020 版ご利用にあたっての注意事項

いつも弊社製品をご利用頂き、誠にありがとうございます。

GLOOBE 確認申請支援ツール 2020 版のご利用にあたり、現在ご利用中の GLOOBE 確認申請支援ツール 2019 版からの切り替えの手順についてご案内申し上げます。

下記内容をご確認頂き、ツールのダウンロードやテンプレートの設定を行っていただけますよう、お願い申し上げます。

### 記

#### ■進行中のプロジェクトの有無について

---

- GLOOBE 確認申請支援ツール 2019 版のテンプレートを利用した進行中のプロジェクトがある場合

→

プロジェクトが終了するまでは、2019 版のテンプレートのままでご利用ください。

2020 版のテンプレートには凡例などが新たに追加・更新されているため、プロジェクトの途中でテンプレートが更新されることにより、作成中の図面内容が意図せず変わってしまう可能性があります。

- GLOOBE 確認申請支援ツール 2019 版のテンプレートを利用した進行中のプロジェクトがない場合

→

2020 版のテンプレートをご利用ください。

『確認申請テンプレート 2020 活用マニュアル』の「準備編 Chapter1. テンプレートの設定」を参照し、テンプレートを完全に切り替えるか、既存テンプレートへの取り込みをお願いいたします。

#### ■テンプレートの切り替えと取り込みについて

---

- GLOOBE 確認申請支援ツール 2020 版のテンプレートをそのまま設定する場合

→

『確認申請テンプレート 2020 活用マニュアル』の「1-1. 確認申請用テンプレートを設定する場合」を参照して、2020 版テンプレートへお切り替えください。

●GLOOBE 確認申請支援ツール 2020 版のテンプレートを既存のテンプレートに取り込む場合

→

『確認申請テンプレート 2020 活用マニュアル』の「1-2. 自社テンプレートに取り込む場合」を参照して、2020 版テンプレートを追加・更新してください。その際、次の点にご注意ください。

※既存テンプレートと同一名称のテンプレートがある場合、2020 版で上書きされます。

上書きされる恐れのあるテンプレートについては事前に名前を変更しておき、念のためバックアップをお願いいたします、


※2020 版で新たに追加されたテンプレートは、新しいテンプレートとして追加されます。

※2020 版を取り込むことにより、下記の 2019 版テンプレートは不要になります。

そのままでも問題はございませんが、削除される場合は、下記より対象となるテンプレートをご確認ください。

・不要な 2019 版テンプレート

- 床面積求積図
  - 「J-BIM 研究会」 - 「確認申請-床面積求積図」
- 全体投影配置図
  - 「J-BIM 研究会」 - 「確認申請-配置図」
- 断面図
  - 「J-BIM 研究会」 - 「確認申請-断面図」
- 立面図
  - 「J-BIM 研究会」 - 「確認申請-立面図」
- LVS 平面図
  - 「J-BIM 研究会」 - 「確認申請-床面積求積図下図」
  - 「確認申請-平面図」



本案内に関するご質問は、福井コンピュータグループ総合案内までお問い合わせください。

▼福井コンピュータグループ総合案内

<https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/grsogo.html>